

•NEU•NEU•NEU•

Anzeige des Spanndruckes

Um immer den richtigen Spanndruck der Dichtplatte am Rotor zu erhalten, haben wir ein neues System entwickelt.

Dieses System zeigt den Spanndruck der Dichtplatte auf einem Display an.

Dadurch wird ein **genaues Spannen** möglich!



Ergebnis:

Weitere Verschleissreduzierung der Dichtplatte und des Rotors und damit nochmalige Kostenreduzierung durch Vermeidung von Fehlbedienung.



Ein Piktogramm zeigt den Bereich des Spanndrucks, in welchem die optimale Spannung liegt.

Dadurch ist sofort erkennbar wie die Dichtplatte richtig gespannt werden muss.

Das Display zeigt im laufenden Betrieb immer den aktuellen Spanndruck an.

Somit ist die optimale Einstellung des Druckes immer gewährleistet.